Scheda tecnica preparazione superfici piscina

Vengono riportate alcune indicazioni circa la preparazione del fondo, delle pareti e della scalinata per consentire la successiva posa della membrana liner in PVC.

L'adozione di questa tipologia di rivestimento necessita di superfici non concave, ne convesse, ma piatte. Gli angoli, dove è possibile, devono esser retti. Inoltre le superfici devono essere particolarmente lisce e prive di asperità.

Sebbene il liner adottato abbia uno spessore di 1,5 mm, "legge" le scabrosità anche minime. Questo per colpa della pressione dell'acqua.

Pareti:

Generalmente per le pareti si procede con un intonaco di fondo per esterni a base di calce e cemento tipo KC1 (Fassa).

Si rifinisce con lo stesso prodotto (intonaco di fondo) con fratazzo e l'aggiunta di un pizzico di cemento. Oppure con specifico rasante di rifinitura per esterno, purché non sia a granulometria troppo fine e non sia a base di gesso (no a rasanti specifici per interno).

Il fondo:

Si procede con un massetto sabbia e cemento o con prodotto premiscelato specifico per esterno.

Una volta realizzato il massetto, si prosegue con la rasatura così come indicato per le pareti.

Gradinata:

Per quanto riguarda la rasatura della gradinata, si faccia riferimento alle indicazioni fornite per le pareti.

Circa la forma della scala di accesso alla piscina, è necessario non realizzare gradinate particolarmente elaborate o tondeggianti. Il liner in PVC non si presta a rivestire scale di tali forme e complessità.

Anche gli ingombri della scala dovrebbero essere non eccessivi. Ciò al fine di non togliere spazio utile alla piscina Viene riportata nella foto seguente un esempio di gradinata interna al perimetro della piscina.